

PDA

1.1

PDA



1.2

1mes.victoralu.com

280

3[httpshttps](https://https)

4

< 账号登录

设置服务器地址

 mes.victoralu.com 1、输入地址

 80 2、端口默认为80

☐ https 3、点击下一步

下一步

配置服务器参数登录具体组织



扫码添加

1.3

< 服务器地址

选择环境

☒ 威铝正式环境

4、点击【确定】

确定

1.4



1.5

