

1.

2.

1.

德沃克智造

检验项

检验项编码	检验项名称	检验项类型	检验器具	检验方法	操作
<input type="checkbox"/>	C1100162	封装项		目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100161	检验项1	游标卡尺001	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1199999	接口自动化生成检验项1			编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100146	完工入库检	游标卡尺001	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100145	质保到期检验	游标卡尺001	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100144	绵阳的报废检验	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100143	导入的检验项	游标卡尺001	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100141	xj/检验项	游标卡尺001	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100027	IQC退货	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100026	稽核	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100034	行量检1	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100029	IQC额外退货	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100028	行量检	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100033	尺寸检验-厚	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100032	尺寸检验-宽	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100031	尺寸检验-长	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100030	外观检测	目视	目视	编辑 删除

已选择 0 项

第1-20条/总共42条

20条/页 截至 页

+

检验项

请输入搜索内容 搜索

+ 添加 批量导入

检验项编码	检验项名称	检验项类型	检验器具	检验方法	操作	
<input type="checkbox"/>	C1100034	行星轮1	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100029	IQC委外退货	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100028	行星轮	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100033	尺寸检验-厚	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100032	尺寸检验-宽	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100031	尺寸检验-长	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100030	外观检测	判断类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100025	Time自行车	判断类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100024	老黄SPC2	检测类	游标卡尺001	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100023	老黄SPC测试检验项	检测类	游标卡尺001	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100022	QQ插-径	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100021	合格证	文件类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100020	长度检测	检测类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100019	光滑度	判断类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100018	检验项-径	检测类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100017	光滑检测	判断类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	C1100016	TTT	检测类	量检具1	目视	编辑 删除

已选择 0 项 第 1-20 条 / 总共 32 条 < 1 2 > 20 条/页 跳至 页

添加检验项

请输入搜索内容 搜索

基本信息

检验项编码: * 检验项名称: 检验项类型:

检验方法: 检验器具: 支持SPC:

SPC告警: * 检验次数: 检验标准:

备注:

检验数据

特殊特性类型: 特殊特性: * 形位公差:

图纸位置X轴: 图纸位置Y轴: * 标准值: * 下公差: * 上公差:

范围上限: 范围下限: * 单位:

重置 提交

添加检验项

基础信息

检验项编码: 创建后自动生成 * 检验项名称: 外观检 检验项类型: 判断类

检验方法: 目视 检验器具: 目视 检验标准: 请选择

备注: 请输入

检验数据

特殊特性类型: 产品 特殊特性: 光度度

图纸位置X轴: 01 图纸位置Y轴: 03

检验要求: 外表无清无凸点 检验项描述: 请输入

检验图片 (OK): + 上传 检验图片 (NG): + 上传

重置 **提交**

添加检验项

基础信息

检验项编码: 创建后自动生成 * 检验项名称: 文件比对 检验项类型: 文件类

检验方法: 目视 检验器具: 量检具1 检验标准: 测试检验标准1

备注: 请输入

检验数据

特殊特性类型: 过程 特殊特性: 光度度

图纸位置X轴: 01 图纸位置Y轴: 03

检验要求: 与检验标准文件一致 检验项描述: 请输入

重置 **提交**

字段	说明
检验项编码	检验项的编码
检验项名称	检验项的名称
检验项类型	检验项的类型（检测类，判断类，文件类）
检验方法	检验方法（数据字典可添加枚举值）
检验器具	检验使用器具（取自量检具主数据）
支持 SPC	是否支持 SPC 统计查看（仅检测类）
SPC 告警	是否需要 SPC 告警（仅检测类）
检验次数	当前检验项需要重复检验的次数
检验标准	检验项的检验标准
备注	检验项的备注
检验数据（检测类）	
特殊特性类型	检验项的特殊特性类型
特殊特性	检验项的特殊特性
形位公差	检验项的形位公差
图纸位置 X 轴	检验项的图纸位置 X 轴
图纸位置 Y 轴	检验项的图纸位置 Y 轴
标准值	检验项的标准值
下公差	检验值的下公差
上公差	检验值的上公差
范围上限	检验值的范围上限
范围下限	检验值的范围下限
单位	检验值的单位
检验数据（判断类）	
特殊特性类型	检验项的特殊特性类型
特殊特性	检验项的特殊特性
图纸位置 X 轴	检验项的图纸位置 X 轴
图纸位置 Y 轴	检验项的图纸位置 Y 轴
检验要求	检验项的要求
检验项描述	检验项的描述
检验图片（OK）	检验项的通过标准图片
检验图片（NG）	检验项的不通过标准图片
检验数据（文件类）	
特殊特性类型	检验项的特殊特性类型
特殊特性	检验项的特殊特性

图纸位置 X 轴	检验项的图纸位置 X 轴
图纸位置 Y 轴	检验项的图纸位置 Y 轴
检验要求	检验项的要求
检验项描述	检验项的描述

德沃克智造

检验项

请输入搜索内容 搜索

+ 添加 批量导入

检验项编码	检验项名称	检验项类型	检验器具	检验方法	操作
CH100037	文件比对	文件类	量检具1	目视	编辑 删除
CH100036	外观检	判断类	目视	目视	编辑 删除
CH100035	圆度检	检测类	目视	目视	编辑 删除
CH100034	行星轮1	检测类	目视	目视	编辑 删除
CH100029	IQC委外送检	检测类	目视	目视	编辑 删除
CH100028	行星轮	检测类	目视	目视	编辑 删除
CH100033	尺寸检验-厚	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
CH100032	尺寸检验-宽	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
CH100031	尺寸检验-长	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
CH100030	外观检测	判断类	目视	目视	编辑 删除
CH100025	Time自行车	判断类	量检具1	目视	编辑 删除
CH100024	老黄SPC2	检测类	游标卡尺001	目视	编辑 删除
CH100023	老黄SPC测试检验项	检测类	游标卡尺001	目视	编辑 删除
CH100022	QQ项-棒	检测类	目视	目视	编辑 删除
CH100021	合格证	文件类	量检具1	目视	编辑 删除
CH100020	长度检测	检测类	量检具1	目视	编辑 删除
CH100019	光滑度	判断类	量检具1	目视	编辑 删除

已选择 0 项 第1-20条/总共35条 < 1 2 > 20条/页 截至 页

2.

德沃克智造

检验项

请输入搜索内容 搜索

+ 添加 批量导入

检验项编码	检验项名称	检验项类型	检验器具	检验方法	操作
CH100037	文件比对	文件类	量检具1	目视	编辑 删除
CH100036	外观检	判断类	目视	目视	编辑 删除
CH100035	圆度检	检测类	目视	目视	编辑 删除
CH100034	行星轮1	检测类	目视	目视	编辑 删除
CH100029	IQC委外送检	检测类	目视	目视	编辑 删除
CH100028	行星轮	检测类	目视	目视	编辑 删除
CH100033	尺寸检验-厚	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
CH100032	尺寸检验-宽	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
CH100031	尺寸检验-长	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
CH100030	外观检测	判断类	目视	目视	编辑 删除
CH100025	Time自行车	判断类	量检具1	目视	编辑 删除
CH100024	老黄SPC2	检测类	游标卡尺001	目视	编辑 删除
CH100023	老黄SPC测试检验项	检测类	游标卡尺001	目视	编辑 删除
CH100022	QQ项-棒	检测类	目视	目视	编辑 删除
CH100021	合格证	文件类	量检具1	目视	编辑 删除
CH100020	长度检测	检测类	量检具1	目视	编辑 删除
CH100019	光滑度	判断类	量检具1	目视	编辑 删除

已选择 0 项 第1-20条/总共35条 < 1 2 > 20条/页 截至 页

编辑检验项

基础信息

检验项编码: C1100037	* 检验项名称: 文件比对	检验项类型: 文件夹
检验方法: 目视	检验器具: 量检具1	检验标准: 测试检验标准1
备注: 请输入		

检验数据

特殊特性类型: 过程	特殊特性: 光亮度
图纸位置X轴: 01	图纸位置Y轴: 03
检验要求: 与检验标准文件一致	检验项描述: 请输入

重置 提交

编辑检验项

基础信息

检验项编码: C1100037	* 检验项名称: 文件比对	检验项类型: 文件夹
检验方法: 目视	检验器具: 目视	检验标准: 测试检验标准1
备注: 请输入		

检验数据

特殊特性类型: 过程	特殊特性: 光亮度
图纸位置X轴: 01	图纸位置Y轴: 03
检验要求: 与检验标准文件一致	检验项描述: 请输入

重置 提交

德沃克智造

- 首页
- 看板管理
- 基础数据
- 物料
- 工序
- 工艺路线
- 模具
- 量检具
- 模具类型
- 工艺文件
- 业务伙伴
- 计量单位
- 检验标准
- 不良原因
- 检验项**
- 检验方案
- 包装方案

保存成功!

检验项

请输入搜索内容 搜索

+ 添加 批量导入

检验项编码	检验项名称	检验项类型	检验器具	检验方法	操作
<input checked="" type="checkbox"/> CH100037	文件比对	文件类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100036	外观检	判断类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100035	圆度检	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100034	行星轮1	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100029	IQC委外退货	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100028	行星轮	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100033	尺寸检验-厚	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100032	尺寸检验-宽	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100031	尺寸检验-长	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100030	外观检测	判断类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100025	Time自行车	判断类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100024	老黄SPC2	检测类	游标卡尺001	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100023	老黄SPC测试检验项	检测类	游标卡尺001	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100022	QQ顶-棒	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100021	合格证	文件类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100020	长度检测	检测类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100019	光度度	判断类	量检具1	目视	编辑 删除

已选择 0 项

第1-20条/总共35条

< 1 2 > 20条/页 跳至 页

3.

德沃克智造

- 首页
- 看板管理
- 基础数据
- 物料
- 工序
- 工艺路线
- 模具
- 量检具
- 模具类型
- 工艺文件
- 业务伙伴
- 计量单位
- 检验标准
- 不良原因
- 检验项**
- 检验方案
- 包装方案

检验项

请输入搜索内容 搜索

+ 添加 批量导入

检验项编码	检验项名称	检验项类型	检验器具	检验方法	操作
<input type="checkbox"/> CH100037	文件比对	文件类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100036	外观检	判断类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100035	圆度检	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100034	行星轮1	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100029	IQC委外退货	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100028	行星轮	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100033	尺寸检验-厚	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100032	尺寸检验-宽	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100031	尺寸检验-长	检测类	游标卡尺001	计算	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100030	外观检测	判断类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100025	Time自行车	判断类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100024	老黄SPC2	检测类	游标卡尺001	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100023	老黄SPC测试检验项	检测类	游标卡尺001	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100022	QQ顶-棒	检测类	目视	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100021	合格证	文件类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100020	长度检测	检测类	量检具1	目视	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CH100019	光度度	判断类	量检具1	目视	编辑 删除

已选择 0 项

第1-20条/总共35条

< 1 2 > 20条/页 跳至 页

